

CS098**LUMINAIRE**AM
PM**ASSEMBLAGE**

L'assemblage doit être effectué par 2 personnes et si possible le plus proche de l'emplacement finale du luminaire (du fait des dimensions et du poids)

1 Introduire le tube courbe dans le tube droit**2** Serrez l'écrou**3** Elevez le leste de 10 cm (avec l'aide des livres, magazines...) et centrez le trou**4** Assemblez la base sur le leste (Utilisez les composants ref 1, 2 et 3)**5**

Vissez le tube sur la base et vérifiez que la sortie du câble se trouve sur l'arrière

6

Desserrez la petite vis noire qui se trouve sur le mât. Enfoncez le tube courbe. Alignez le canal fraisé du tube courbe avec la petite vis noire et serrez la vis afin d'empêcher le luminaire de tourner. (Utilisez les composants réf 4, et 5)

7 Ajustez la longueur du tube courbé et fixez l'abat jour avec l'aide de l'anneau métallique qui se trouve sur la douille .**8** Composants et outils inclus avec le produit.

PIECES 2, 3, 5 DÉJÀ ASSEMBLÉES POUR AIDER AU MONTAGE